Avvertenze e Consigli d'uso:

- Montaggio a Cura di un Adulto: Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente da un adulto, seguendo scrupolosamente le istruzioni fornite all'interno della confezione. Un montaggio non corretto potrebbe compromettere la sicurezza del prodotto.
- **Età:** Questo set è progettato per bambini dai 3 anni in su.
- **Imballaggio:** Rimuovere completamente l'imballaggio e le etichette prima di dare il giocattolo al bambino. Non lasciare sacchetti di plastica o altri elementi di imballaggio alla portata del bambino.

Durante l'Utilizzo:

- **Supervisione Raccomandata:** Si raccomanda la supervisione di un adulto durante l'utilizzo, specialmente per i bambini più piccoli e durante le prime fasi di utilizzo.
- **Superficie Stabile:** Utilizzare il set su una superficie piana e stabile. Evitare superfici inclinate, irregolari o coperte da tappeti spessi che potrebbero compromettere la stabilità.
- Corretto Utilizzo: Il tavolo e le sedie sono progettati per sedersi e svolgere attività come mangiare, disegnare o giocare. Insegna ai bambini a non dondolare sulle sedie, a non arrampicarsi sul tavolo e a non utilizzare i prodotti in modo improprio, come saltarci sopra o usarli come scalini.

Manutenzione e Cura:

- **Pulizia Delicata:** Pulire regolarmente con un panno umido e un detergente delicato non abrasivo. Asciugare accuratamente dopo la pulizia per prevenire danni al legno. Non utilizzare solventi o prodotti chimici aggressivi.
- **Protezione dall'Umidità:** Evitare l'esposizione prolungata all'umidità o a sbalzi di temperatura. Asciugare immediatamente eventuali liquidi versati.
- **Controllo Periodico:** Controllare regolarmente che viti e altri elementi di fissaggio siano ben stretti. In caso di parti allentate, serrare immediatamente.
- Attenzione alle Schegge: In caso di schegge, levigare delicatamente la zona interessata con carta vetrata fine. Se il problema persiste, contattare il nostro servizio clienti.

Informazioni Aggiuntive per la Sicurezza:

- **Bordi Arrotondati:** I nostri prodotti sono progettati con bordi arrotondati per ridurre il rischio di urti e graffi.
- **Posizionamento Sicuro:** Non posizionare il set vicino a fonti di calore, finestre aperte o scale.

In caso di Problemi:

- Viti Allentate: Stringere immediatamente le viti.
- **Danni Strutturali:** Interrompere immediatamente l'uso e contattare il nostro servizio clienti per assistenza.

